


Audio Line

הוראות התקנה

מעמד טלוויזיה

רצפתי נייד

דגם AL-70



אחריות התקנת המתקן
היא על המתקין בלבד!

מתאים למסכים: עד מקסימום 86"

משקל נשיאה מקסימלי של הטלוויזיה: 50 ק"ג

משקל נשיאה מקסימלי של המדף: 5 ק"ג

משקל נשיאה מקסימלי של קופסת האחסון: 3 ק"ג

גודל מסך VESA:

200x200/300x200/400x200/300x300/400x300/400x400/600x400 מ"מ

יש לקרוא את הוראות ההתקנה היטב לפני השימוש

הוראות בטיחות ושימוש

תודה שבחרתם במתקן תלייה מבית Audio Line. לפני השימוש, אנא קראו בעיון את ההוראות שלפניכם, ופעלו על פיהן בקפדנות. הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסות לכלל המשתמשים.

הוראות כלליות

- יש לקרוא את המדריך במלואו לפני התחלת ההתקנה או השימוש, ולשמור אותו לעיון עתידי.
- אם ההוראות אינן מובנות, או שיש לכם ספק כלשהו, אנא פנו לשירות הלקוחות או למתקין מוסמך.
- יש לוודא כי כל החלקים הדרושים להתקנה מצויים באריזה, שלמים וללא נזקים. אין להשתמש בחלקים פגומים.
- האחריות על התקנת המתקן חלה על המתקין בלבד. החברה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה הנגרמים משימוש שגוי או התקנה שאינה בהתאם להוראות.
- מתקן זה מיועד לשימוש בתוך מבנים בלבד. אין להשתמש בו בסביבה חיצונית או בתנאי לחות.
- המתקן כולל חלקיקים קטנים שניתן להיחנק מהם בבליעה. יש להרחיק ילדים קטנים ובעלי חיים מחלקיקי המתקן.
- בדוק את בטיחות התקנת המתקן וחזק את הברגים בעת הצורך אחת ל-3 חודשים לפחות.
- כל ניסיון לשנות את מבנה המכשיר, או בקרי החשמל שבו, אסורים בהחלט!
- בזמן פעולת המכשיר יש להרחיק חפצים ואנשים מחלקים בתנועה.

הנחיות התקנה

- יש לוודא כי התקרה עליה מותקן המתקן יכולה לשאת את המשקל הכולל של המתקן, המסך וכל האביזרים הנלווים.
- אין לחרוג מהמשקל המרבי המותר להתקנה על המתקן. חריגה מהמשקל המרבי תוכל לגרום לנזק בלתי ניתן לתיקון למתקן.
- יש לבצע את ההתקנה על ידי אדם בעל כישורים טכניים מתאימים וניסיון בסיסי בהרכבה.
- יש להיעזר באדם נוסף לפחות, או בצידוד הרמה מכני להרמה והצבה בטוחה של הציוד.
- הדקו את הברגים היטב, אך לא מעבר לנדרש – הידוק יתר עלול לפגוע ברכיבים ולהפחית מכוסר הנשיאה שלהם.
- אין לשנות את מבנה המתקן או את רכיביו.
- יש להרחיק חפצים, בעלי חיים ואנשים (ובמיוחד ילדים) מאזורים עם חלקים נעים או בולטים.
- אין לעמוד, להיתלות או לטפס על המתקן. השתמשו בו אך ורק למטרה שלשמה יועד.
- יש לבדוק ולוודא שהמתקן מאובטח ובטוח לשימוש באופן קבוע – לפחות אחת לשלושה חודשים.
- יש להרחיק חלקים קטנים מילדים מחשש לחנק.
- המתקן אינו צעצוע. ילדים מגיל 8 ומעלה יכולים להשתמש בו רק תחת השגחת מבוגר, לאחר שקיבלו הסבר ברור על אופן השימוש והסכנות הכרוכות בו.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.

אחריות התקנת המתקן היא על המתקין בלבד!



היבואן: אודיו ליין אלקטרוניקה בע"מ

כתובת: הפרחים 34, כפר ביל"ו


טלפון: 08-9330909

אתר: www.audioline.co.il מייל: office@audioline.co.il



8






7




0°




90°




הערה: אם התבנית לא עוזרת במיקום הרצוי יש לכוון את הכפתור כמו שמוצג




A (x1)




B (x1)




C (x1)




D (x1)




E (x1)




F (x1)



G (x2)



H (x1)



I (x1)



J (x2)
M6x8



K (x2)
M6x8



L (x4)
M6x18



M (x2)
M6x45



N (x3)
M8x20



O (x2)
M8x75



P (x3)
D8



Q (x2)
M8



R (x1)
4mm



S (x1)
6mm




T (x1)
10-13mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5




M-G (x4)
Ø15xØ8x15

4


חבר את תבנית התלייה על הצינור






1


חבר את הצינור לפלטת הבסיס







2


חבר את הצינור העליון לצינור התחתון





5





Too Long

Too Short



M-A



M-B



M-E



M-C



M-D



M-E




M-F




M-G

3

חבר את המדף





6

